MASTERVision®
Innovación en Electrónica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Modelo: *CANAL-DIRECTO*

Por favor antes de utilizar su nuevo control remoto universal le recomendamos lea completamente las instrucciones de este manual

Descripción general

Control remoto universal para TV diseñado para niños.

Cuenta con botones de gran tamaño e ilustrados para poder programar los canales de su preferencia y así acceder de manera fácil y sencilla a su programación favorita.

Este control puede ser programado para acceder a los canales de *TV por Cable preferidos por la audiencia infantil, como son:

- Disney Channel
- Disney XD
- Nickelodeon
- Discovery Kids
- PBS Sprout
- Cartoon Network
- Animal Planet
- Boomerang

Así como con canales de TV Abierta.

**Nota: Para la programación correcta de los canales de TV por Cable favor de revisar la lista de canales de su proveedor de Cable.*

Inserción de las baterías en el control remoto.

1. Inserte dos baterías “AAA” en el control remoto.
2. Asegúrese de coincidir con el (+) y (-) símbolos de las baterías con la (+) y (-) símbolos dentro del compartimiento de baterías.
3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Sugerencias de precaución para insertar las baterías
• Utilice sólo baterías “AAA”
• No mezcle baterías nuevas y viejas. Esto puede dar lugar a roturas o derrames que pueden provocar riesgo de incendio o lesiones personales.
• Colocación de las baterías de forma incorrecta pueden también dar lugar a roturas o derrames que pueden provocar un riesgo de incendio o causar lesiones personales.
• Deshágase de las pilas conforme a las leyes y reglamentos locales.
• Mantenga las pilas lejos de los niños y las mascotas.

Ahorro de batería
Su control remoto se desactiva automáticamente si los botones no se oprimen en 30 segundos.

Remplazo de baterías
Una vez que detecte que el control requiere cambio de baterías realice los pasos 1-3 del apartado “Inserción de las baterías”.
Usted tendrá hasta 10 minutos para cambiar las baterías de su control remoto sin perder los códigos que tienen programado. Sin embargo, para evitar perder su código, no pulse ningún botón hasta que las baterías estén colocadas correctamente.

Configuración de códigos de TV

Búsqueda manual de código

1. Encienda el equipo para el cual será programado el control, por ejemplo, " TV".
2. Localice la marca y los códigos de su equipo dentro de la lista de códigos que vienen en el anexo del manual.
3. Presione el botón del equipo que necesita programar, por ejemplo, " TV".
4. Presione los botones "MUTE" y "POWER" por 3 segundos hasta que el LED rojo quede encendido, a continuación suelte los botones.
5. Introduzca los 4 dígitos de uno de los códigos que vienen en el apartado de códigos de la marca de su equipo.

   Si no presiona ningún botón en 30 segundos, el LED se apagará para salir del modo de ajuste.

   Si introduce un código incorrecto, el LED parpadeará rápidamente 3 veces para salir del modo de ajuste.

   Si el código es correcto, pulse el botón " MUTE " para guardar y el LED se apagará directamente para salir del modo de ajuste.

   En el proceso de captura de código, el botón “MUTE” estará actuando como "0".

6. Después de introducir el código por favor verifique con su equipo que las funciones del control sean correctas. Si el dispositivo no se puede controlar pruebe con otro código de la lista y repita el paso 3-6 hasta que el equipo sea operable con el control.

   Nota: Escriba el código elegido para referencia futura.

Búsqueda automática de código

1. Encienda el equipo para el cual será programado el control, por ejemplo, " TV".
2. Presione el botón del equipo que necesita programar, por ejemplo, "TV".
3. Presione los botones "MUTE" y "POWER" por 3 segundos hasta que el LED rojo quede encendido, a continuación suelte los botones.
4. Pulse el botón "POWER", el LED comenzara a parpadear lo que indica que la búsqueda automática de código ha iniciado.
5. Pulse "CH +" o " CH -" y suelte el botón cada 3 segundos, una vez que el equipo cambie de canal deje de presionar los botones. Cuando el LED se apague, pulse el botón "MUTE " para guardar el código.

Búsqueda de código por marca

1. Encienda el equipo para el cual será programado el control, por ejemplo, " TV".
2. Presione el botón del equipo que necesita programar, por ejemplo, "TV".
3. Pulse el botón " POWER" por 5 segundos, el LED parpadeara lentamente 2 veces para entrar en un modo de búsqueda de código por marca.
4. Continúa presionando el botón “POWER” hasta que el equipo se apague, una vez hecho esto deje de presionar el botón. El código se guardara automáticamente al salir del modo de ajuste.

Recuperación de código

El control remoto le permite averiguar el código con el cual fue programado para controlar el equipo deseado, por ejemplo “TV”.

1. Presione y mantenga presionado los botones "POWER" + " 1 “, el LED parpadeara un número “X” de veces lo cual indicara el primer digito del código.
2. Presione y mantenga presionado los botones "POWER " + "2”, el LED parpadeara un número “Y” de veces lo cual indicara el segundo digito del código.
3. Presione y mantenga presionado los botones "POWER " + "3", el LED parpadeara un número “X” de veces lo cual indicara el tercer digito del código.
4. Presione y mantenga presionado los botones "POWER " + "4", el LED parpadeara un número “X” de veces lo cual indicara el cuarto digito del código.

   Nota: Si el LED no parpadea, indica que el digito es "0".

Programación de canal favorito

El control remoto puede ser programado para los canales de su preferencia mediante los siguientes pasos.

Nota: los canales que son programables para esta función son del 1- 9, en total 9 canales.

Programar un canal favorito

1. Presione el botón del equipo que necesita programar, por ejemplo, "CBL".
2. Presione el botón que desea asignar como canal favorito durante 5 segundos, el LED parpadeara 2 veces y permanecerá encendido. Presione los dígitos del canal que desea ajustar (0000 ~ 9999). Mientras pulsa cada dígito, el LED parpadeará una vez.

   En el proceso de captura de código, el botón “MUTE” estará actuando como "0".
3. Una vez programado el código del canal favorito presione de nuevo el botón del equipo que programo, por ejemplo “CBL”, para guardar la configuración.
4. Repetir los pasos del 1-4 para programar otros canales.

Nota: el control remoto se sobrescribe, es decir si se programa un nuevo canal en uno de los botones donde ya se grabó otro canal previamente, el control guardara el último canal programado.

Borrar un canal favorito

1. Presione el botón del equipo que necesita programar, por ejemplo, "CBL".
2. Presione por 5 segundos el botón en el que desea borrar el canal favorito previamente guardado, el LED parpadea 2 veces y permanecerá encendido.
3. Presione el botón del equipo nuevo que desea programar por ejemplo "TV", el LED parpadeará lentamente 2 veces y borrara la configuración.

Bloqueo de código

El control remoto puede ser programado para que el código no sea alterado o borrado accidentalmente, mediante los siguientes pasos.

Bloquear el código del equipo controlado

1. Presione los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta que el LED encienda.
2. Introduzca el código 9-9-9-5, el LED se apagara indicando que la función se bloqueó correctamente.

Desbloquear el código del equipo controlado

1. Presione y mantenga los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta que el LED encienda.
2. Introduzca el código 9-9-9-5, el LED parpadea 2 veces indicando que la función se desbloqueó correctamente.

Bloqueo de volumen

El control remoto se puede programar para bloquear el ajuste de volumen en el equipo controlado, mediante los siguientes pasos.

Nota. Esta modalidad aplica para "TV" únicamente.

Bloqueo de volumen para el equipo controlado

1. Presione los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta el LED encienda.
2. Introduzca el código 9-9-9-1, el LED encenderá.
3. Presione el botón " V +" botón para bloquear los botones "V +", "V -" y "MUTE", el LED parpadeara 2 veces y luego se apagará indicando que la función se bloqueó correctamente.

Desbloqueo de volumen para el equipo controlado

1. Presione los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta el LED encienda.
2. Introduzca el código 9-9-9-1, el LED encenderá.
3. Presione el botón " V -" botón para desbloquear los botones "V +", "V -" y "MUTE", el LED parpadeara 2 veces y luego se apagará indicando que la función se desbloqueó correctamente.

Bloqueo de canales

El control remoto se puede programar para bloquear la configuración de canal favorito en el equipo controlado, mediante los siguientes pasos.

Nota. Esta modalidad aplica para "CBL" únicamente.

Bloqueo del canal favorito

1. Presione los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta que el LED encienda.
2. Introduzca el código 9-9-9-2, el LED encenderá.
3. Presione el botón " CH +" botón para bloquear los botones "CH +" y "CH -", el LED parpadeara 2 veces y luego se apagará indicando que la función se bloqueó correctamente.

Desbloqueo de canal favorito

1. Presione los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta el LED encienda.
2. Introduzca el código 9-9-9-2, el LED encenderá.
3. Presione el botón " CH -" botón para desbloquear los botones "CH +" y "CH -", el LED parpadeara 2 veces y luego se apagará indicando que la función se desbloqueó correctamente.

Apagado por temporizador

El control remoto se puede programar con la función de temporizador para apagar su dispositivo en un momento dado, mediante los siguientes pasos.

Nota: Esta función aplica para "TV y "CBL"

Activar temporizador

1. Presione el botón del equipo que necesita programar, por ejemplo, "CBL".
2. Presione los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta el LED encienda.
3. Introduzca el código 9-9-9-3, el LED parpadeara 2 veces y luego se apagará indicando que la función se configuro correctamente.

Desactivar temporizador

Repita los pasos anteriores.

Restauración de fábrica

En caso de que cambie la configuración predeterminada, siga los pasos siguientes para restaurar los valores de fábrica.

1. Presione los botones "POWER" + "MUTE" durante 3 segundos hasta que el LED encienda.
2. Introduzca un número digital de 9-9-9-6, el LED parpadea 2 veces indicando que la restauración de fábrica se realizó correctamente.

Nota: En la restauración de fábrica todas las configuraciones guardadas serán borradas.

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Visión.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - A toda la República. Lada sin costo: 01 800 849 3448.
  - Local: 5887-8036.
  - Solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.

Un técnico calificado y especializado en su producto lo atenderá

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MARCA: MASTER VISION
MODELO: CONTROL-DIRECTO

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
LADA SIN COSTO: 01 800 849 3448
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

Anexo 1

TV

Abex 2098

Acer 2041,2192

Admiral 2001,2099

Advent 2005,2053,2110,2113

Adventura 2100

Aiko 2015

Aiwa 2034

Akai 2002

Alleron 2044

Amtron 2036

Anam National 2003,2036

AOC 2004,2005,2416 ,2417

Apex 2111,2119,2163,2256,2088,2412

Audiovox 2036

Belcor 2004, 2416

Bell&Howell 2001,2045

Benq 2042,2136,2408

Bradford 2036

Broksonic 2114,2121,2382,2383

Brokwood 2004,2416

Candle 2004,2007,2100,2416,2417

Celebrity 2002

Centurion 2417

Citizen 2004,2007,2015,2036,2073, 2097,2100,2416,2417

Colortyme 2004,2416,2417

Concerto 2004,2416

Contec/cony 2011,2012,2036

Cornea 2401

Craig 2036

Crosley 2000,2053

Crown 2036,2053

CTX 2257

Curtis Mathes 2000,2004,2014,2045,2073, 2097,2385,2414,2415,2416, 2417

CXC 2036

Daewoo 2135,2004,2005,2013,2015, 2016,2097,2106,2258,2362, 2368,2369,2416,2417

Daytron 2004,2097,2416,2417

Dell 2141,2142,2146,2394, 1395

Dimensia 2000,2414

Durabrand 2259

Dumont 2160,2416

Dynatech 2004

Elektra 2415

Electroband 2002

Electrohome 2002,2003,2004,2018,2021, 2416,2417

Emerson 2004,2011,2013,2025,2028, 2031,2033,2036,2044,2045, 2080,2097,2101,2102,2107, 2382,2383,2416,2417

Envision 2004,2416,2417

Fisher 2043,2045,2047,2103

Fujitsu 2044,2029

Funai 2036,2044,2384

Futuretec 2036

Gateway 2038

GE 2000,2003,2004,2008,2021, 2048,2049,2063,2068,2094, 2144,2164,2224,2367,2380, 2381,2385,2386,2414,2416, 2417

Gibralter 2160,2416

Goldstar 2004,2005,2011,2018,2050, 2090,2091,2097,2098,2416, 2417

Grunpy 2036,2044

Haier 2408 2412

Hallmark 2004,2416,2417

Harley Davidson 2384

Harvard 2036

Hisense 2112,2412

Hitachi 2004,2011,2012,2051,2052,
2084,2085,2086,2087,2102,
2225,2384,2226,2328,2191,
2030,2132,2133,2134,2208,
2209,2210,2211,2212,2322,
2324,2344,2415,2416

IMA 2036

Infinity 2053

IN FOCUS 2414

Janeil 2100

JBL 2053

JCB 2002

JC Penney 2000,2004,2005,2007,2012,
2021,2048,2049,2058,2063,
2068,2072,2073,2075,2097,
2098,2414,2416,2417

Jensen
2004,2232,2285,2314,2376,
2416,2417

JVC 2227,2130,2131,2011,2012,
2026,2049,2052,2054,2055,
2080,2092,2117,2131,2235,
2288,2299

Kawasho 2002,2004

Kenwood 2004,2018,2416,2417

Kloss Novabeam 2036,2056,2057,2100

KTV 2036,2097,2101

Kurazai 2415

Lg
2346,2343,2105,2280,2384,
2005,2401,2416,2417

Lloyd's 2384

Lodgenet 2414,2415

Loewe 2053

Logik 2001,2415 ,2414

Luxman 2004,2416,2417

LXI
2000,2004,2045,2053,2058,
2068,2075,2416,2417

Magnin 2380

Magnavox 2372,2329,2358,2004,2007,
2018,2053,2056,2057,2059,
2060,2083,2110,2147,2228,
2300,2301,2326,2339,2365,
2366,2371,2384,2387,2266,
2417

Majestic 2001,2415,2414,2416

Marantz 2004,2051,2053,2416,2417

Memorex 2001,2004,2005,2022,2045,
2414 ,2415,2416,2417

Megatron 2004,2051,2416,2417

MGA 2004,2005,2018,2021,2047,
2061,2062,2380,2416,2417

Midland
2049,2068,2097,2098,2160

Minutz 2048

Mitsubishi 2032,2229,2230,2004,2005,
2018,2021,2047,2061,2062,
2081,2381,2416,2417

Montgomery Word 2001

Mtc 2416,2417

Myron&davis 2413

Norcent 2217,2320

Motorola 2003,2099

MTC 2004,2005,2073

Multitech 2036

NAD 2004,2058,2075,2085,2416,
2417

NEC 2193,2003,2004,2005

Net-Tv 2040

Nikko 2004,2015,2416,2417

Norcent 2412

NTC 2015

Onwa 2036

Optimus 2085

Optonica 2064,2099

Orion 2023,2033,2107,2382,2383

Panasonic 2194,2233,2234,2169,2170,
2331,2003,2010,2049,2053,
2096,2123,2152,2231,2289,
2292,2295,2303,2304,2305,
2306,2385
Penney 2380,2385
Philco 2003,2004,2005,2007,2011,
2018,2053,2056,2057,2059,
2416,2417
Philips
2126,2129,2236,2237,2239,
2261,2334,2351,2390,2138,
2003,2004,2007,2011,2017,
2018,2053,2056,2057,2059,
2060,2063,2110,2126,2129,
2148,2155,2238,2263,2264,
2265,2290,2291,2307,2308,
2309,2337,2389,2408,2416
Philipsmagnavox 2260,2264,2265,2266
Pilot 2097,2416
Pioneer
2035,2195,2004,2085,2102,
2417
Polaroid
2285,2262,2391,2392,2393,
2141
Portland 2004,2005,2015,2097,2416,
2417
Price Club 2073
Prima 2113
Prism 2049
Proscan 2000,2008,2068,2108,2414
Proton 2004,2011,2416,2417
Pulsar 2160,2416
Pulser 2004
Quasar 2003,2039,2049,2096,2165,
2166,2385
Radio Shack 2000,2045,2098,2384,2416
Radioshack
2004,2011,2036,2045,2064,
2097,2098
RCA 2196,2143,2241,2242,2000,
2003,2004,2005,2008,2018,
2049,2065,2066,2067,2068,
2069,2070,2071,2082,2102,
2104,2106,2108,2115,2151,
2162,2167,2168,2268,2269,
2270,2271,2310,2355,2359,
2361,2370,2373,2379,2380,
2381,2385,2386,2414,2416
Realistic 2414,2416,2417
Runco 2160
Sampo
2038,2243,2004,2097,2098,
2120,2417
Samsung 2004,2005,2011,2014,2018,
2019,2072,2073,2074,2097,
2098,2156,2161,2297,2323,
2360,2363,23641197,2198,
2199,2200,2327,2325,2171,
2172,2173,2174,2175,2246,
2352,2416,2417
Samsux 2417
Sansui 2023,2107,2122,2273,2382,
2383,2384
Sanyo 2045,2062,2095,2103,2380
Sawasho 2416,2417
Scotch 2004,2416,2417
Scott 2004,2011,2033,2036,2044,
2416,2417
Sears 2000,2004,2012,2018,2044,
2045,2047,2055,2058,2068,
2075,2076,2103,2105,2384,
2397,2416,2417
Sharp 2138,2176,2177,2348,2004,
2009,2011,2025,2064,2077,
2078,2097,2099,2153,2157,
2274,2298,2311,2312,2362,
2375,2378,2416,2417
Shogun 2004,2416

Signature 2001
Simpson 2007
Sony 2219,2220,2221,2316,2178,
2215,2218,2318,2347,2002,
2109,2137,2201,2202,2249,
2272,2275,2276,2277,2278,
2317,2356,2374,2384,2388
Soundesign 2004,2007,2036,2044,2416,
2417
Squareview 2105
SSS 2036,2416
Starlite 2036
Superscan 2397
Supra 2416
Supre-macy 2100
Supreme 2002
Sva 2412, 2413
Sylvania 2046,2004,2007,2018,2027,
2056,2057,2059,2060,2124,
2145,2150,2153,2279, 1296,
2387,2416,2417
Symphonic 2024,2031,2036,2105,2280,
2384
Tandy 2099
Tashiko 2058
Tatung 2003,2408
Technics 2049
Techwood 2004,2049,2416, 2417
Teknika
2001,2004,2005,2007,2012,
2015,2036,2044,2060,2073,
2096,2097,2111, 2416,2417
Tera 2004,2011,2416
Thomas 2384
TMK 2004,2416,2417
Toshiba
2006,2045,2058,2073,2079,
2093,2116,2154,2158,2159,
2175,2252,2267,2281,2282,
2283,2284,2286,2293,2294,
2313,2315,2319,2338,2364,
2377,2204,2179,2340,2341,
2203,2345,2353,2127,2222,
2223,2332
Totevision 2097
Universal 2048,2063
Victor 2055
Vidtech 2004,2005, 2416,2417
Viewsonic 2038,2149,2205,2180,2181,
2182,2183,2184,2185,2186,
2187,2188,2189,2190
Viking 2100
Vizio 2396,2407 ,2408,2397 ,2398 ,2406
2401 ,2400 ,2399 ,2399,2409,
2403 2402 ,2410 ,2405 ,2411
Wards 2000,2001,2004,2005,2031,
2044,2048,2053,2056,2057,
2059,2060,2063,2064,2118,
2416,2417
WestinghousE 2398
White Westinghouse 2013
Yamaha 2004,2005,2018, 2416,2417
Zenith 2253,2333,2342,2349,2207,
2001,2089,2118,2125,2161,
2287,2357,2382,2383,2384,
2401,2416,2417

Anexo 2

Decodificador de TV por Cable y Satelital

Adelphia 4281 ,4277

Americast 4287

Antronix 4279

Archer 4279

Atlas 4248

At&t 4276 ,4277

Bell south 4287

Cabletenna 4279

Cableview 4279

Cablevision 4280 , 4281

Captiveworks 4242,4243,4244

Charter 4281

Cisco 4280 , 4281

Cogeco 4277

Comast DTA 4258,4259

COMCAST 4277

Coolsat 4010,4236,4237

Coship 4020

Cox 4282

Denon 4153

DIRECT 4303,4304,4305,4306,4298, 4297 ,4299 ,4300 ,4301, 4292 ,4295

Director 4133,4277

Dish Network 4013

Dishnet 4015

Dishsystem 4014

Echostar 4014

Fortec Star 4246

Ge 4154,4155,4307 ,4300

Gemini 4018

General Instrument 4133,4119,4127,4126, 4277

Go video 4293

Hitachi 4298 ,4301, 4292

Hughes network 4298(a),4296,4301 4292

Hughes network system 4009

Illico 4280 ,4281

Jerrold 4133,4018,4277

Jvc 4156

Lg 4157,4292, 4298 ,4301

Magnavox 4158

Mediatech 4200,4022

Mitsubishi 4159,4301 ,4298 ,4292

Motorola 4133,4134,4000,4001,4002, 4277, 4282,4294

Neosat 4249,4245

Nfusion 4241

Nt_Digtal 4251

Panasonic 4160,4017

Pansat 4238,4239,4240,4024

Philips 4009,4012,4283,4296,0629, 4298 ,4301 ,4292

Pioneer 4188,4120,4129,4161,4003, 4280,4291

Proscan 4007,4019,4300

Rca 4008,4300

Rcn 4282

Rogers 4280, 4281

Samsung 4162,4290 ,4295

Scientific atlanta 4135,4003,4004,4005,4006, 4125,4188,4124,4123,4280, 4281

Sharp 4291

Shaw 4277

Skyview 4026

Sonicview 4234,4233,4232,4231

Sony 4163,4016,4297

Starcom 4018

Stargate 4018

Telefonica 4250,4252,4253,4254,4255, 4256,4011

Time warner 4282 4280 4281

Titech 4500,4021

Tocom 4128,4277

Toshiba 4164,4301 ,4298 ,4292

Tp0065 4023

UNIVERSAL 4279

Usa Cable TV 4247

Verizon 4280 4282

Videotron 4280 4281

Video tech 4286

Viewsat 4025,4228,4229,4230

Yamaha 4165

Zenith 4165,4130,4131

Others 4027-4132,4136-4152, 4166-4227

Anexo 3

Decodificador HD (Alta Definición), de TV por Cable y Satelital

Directv models 4296,4303,4304,4305, 4306,4296

Charter 4281

Ge hdstb 4307

Go video hdt100 4293

Hitachi 61hdx98b 4298

Hughes hird-e8 4292,4298,4301

Hughes htl-hd 4292,4298,4301

Lg htl-hd 4292,4298,4301

Lg lss-3200a 4292 ,4298 ,4301

Mitsubishi srhd400 4298

Mitsubishi srhd500 4298

Mitsubishi sr-hd5 4298

Motorola hdt100 4294

Philips dshd800r 4298

Pioneer sh-d505 4291

Proscan pshd105 4300

Rca hd65w20 4302

Rca dtc-100 4300

Rca dtc-210 4300

Rca pshd105 4300

Samsung sir-t165 4290

Samsung sir-t351 4290

Samsung sir-ts160 4295

Samsung sir-ts360 4295

Sony sathd200 4297

Sony sathd300 4297

Sony sathd100 4297

Sylvanla 6900dtd 4289

Toshiba dst3100 4292, 4301

Toshiba dw65x91 4292, 4301

Toshiba dst3000 4292,4301

Zenith dtv1080 4299

Zenith hdsat420 4299

Zenith hdsat520 4299

Anexo 4

DVR (Video Grabador Digital), de TV por Cable y Satelital

Cablevision	4280
Charter	4281
Cisco	4280
Directv	4303 ,4304 ,4305 ,4306
Hughes network	4296
Illico	4280
Philips	4296
Rogers	4280
Scientific atlanta	4280
Time warner	4280

Anexo 5

DTV/ATSC, Convertidor de TDT (Televisión Digital Terrestre)

Ge	4307
Goodmind	4307
Magnavox	4289
Philco	4289